

洗濯機使い方

ドラム洗浄機能

※コインを入れる前に操作して下さい ※連続しての使用は出来ません
 ドアを開けて1分以内に **ドラム洗浄** ボタンを押して下さい。運転前に約2分間ドラムを洗浄します。

- 洗濯物を入れる** ドアに何も挟んでいないか確認し、ロックをしっかり閉めて下さい
 ※衣類のポケット等に何も入っていないか、必ずお確かめ下さい ※営業中ランプが点滅している場合は使えません
- 硬貨を入れる**
 表示金額分の硬貨を投入すると運転を始めます
 ※電解水による除菌すすぎ運転を行う場合は、100円追加してください(運転時間は、約15分長くなります)
- 洗剤・ソフト剤は、自動投入されます**
 ※運転中はドアは開きません
- 「End」表示が出れば終了です**

電解水で
除菌すすぎ

乾燥機使い方

- 洗濯物を入れる**
 ※アロマオイル等の油の付いた洗濯物は絶対に入れないで下さい
 ※脱水していない、又は脱水の緩い洗濯物はいれないで下さい
- 硬貨を入れる**
 硬貨の投入枚数に従って連続乾燥します ※投入された硬貨は返却されません
- 運転が始まります** (水廻店の14kg乾燥機はスタートボタンを押して下さい)
 運転中にドアを開けるとドラムが一時停止します ※一時停止しても、運転時間は経過します
- 「ピー」と音がなれば終了です**
 ドアを開けて洗濯物を取り出して下さい

乾燥不十分の場合は、料金を追加し乾燥して下さい

※乾燥終了後は、早く取り出して充分冷ましてからしまして下さい。衣類により余熱で発火することがあります。

乾燥機用ソフトー

(別売り)を入れる事もできます

効果

- ふんわりやわらかく仕上がります
- 静電気を防ぎます
- 衣類の毛玉や毛羽立ちを防ぎます

量の目安

14kg乾燥機には1枚、
 25kg乾燥機には2枚を、
 衣類と一緒にドラムの中に入れて下さい

スニーカー洗濯機使い方

- 洗濯槽内に他の人のくつが入っていないか確かめて下さい**
硬貨を入れてください
- くつは入れないで、シャワーボタンを押して下さい**
 シャワー脱水中は表示ランプが回転します
- 洗濯槽が完全に止まったことを確かめてから、くつを入れて下さい**
- 上ぶたを閉めて下さい**
- 表示ランプが消えると運転終了です**
 脱水が弱いときは、くつの向きを変えて **脱水追加ボタン** を押して下さい
 洗濯槽内の換気を行うため、上ぶたを開けておいて下さい

スニーカー乾燥機使い方

- 十分に水をきって、紐を緩めてから、ハンガーに差込み奥まで入れて下さい**
 ※脱水が緩いと乾きにくく、乾燥時間が長くなります
- 金額を投入して下さい**
 残り時間が表示されます
 硬貨の連続投入、途中での追加投入もできます
- 運転中は必ずドアを閉めて下さい**
 残り時間が点滅している時はドアが開いています
- 残り時間表示ランプが消えると終了です**

洗濯機	サイズ	洗濯時間	洗える目安			
		通常 / 除菌すすぎ	薄毛布 (シングル)	羽毛布団 (シングル)	夏かけ布団	薄こたつ布団
7kg		40分	×	×	×	×
12kg		38分 / 50分	4枚	1枚	6枚	1枚
17kg		38分 / 50分	6枚	2枚	9枚	1枚
22kg		38分 / 50分	7枚	3枚	11枚	2枚

22kg洗濯機で8kg洗濯をお選び頂く事も出来ます。その際は初めに8kg洗濯コースボタン  を押して下さい。

【7kg洗濯機について】

- ・洗剤は自動で入りますが柔軟剤は入りません。残り時間が9分から7分の間の投入ランプが点滅した時に入れて下さい。
- ・自動的に除菌すすぎコースになっています。

靴用	対象	洗濯時間	大人用 (20cm以上)	子供用 (19.5cm以下)	洗えるもの
	スニーカー	約20分	2足	4足	綿・化繊・合成革製の物 ※ヒモ付きのスニーカーは、ヒモを強く結んでから入れて下さい
					洗えないもの 皮製、スウェード製、スパイク付等

乾燥機	サイズ	乾燥時間	乾燥できる目安			
		衣類 / 毛布	薄毛布 (シングル)	羽毛布団 (シングル)	夏かけ布団	薄こたつ布団
14kg		約40分 / 約50分	4枚	1枚	7枚	1枚
25kg		約40分 / 約50分	8枚	2枚	12枚	2枚

化繊など熱に弱い素材は、乾燥時間を短くして下さい

ご利用前に必ずご確認ください

洗濯・乾燥出来るものと、出来ないものがございます

	洗濯	乾燥
毛布	<input type="radio"/> アクリルのもの	<input type="radio"/> アクリルのもの
コタツ布団	<input type="radio"/> キルティングしてあるもの	<input type="radio"/> キルティングしてあるもの
羽毛布団	<input type="radio"/> キルティングしてあるもの	<input type="radio"/> キルティングしてあるもの
真綿布団・羊毛布団・枕	×	×
カーテン	<input type="radio"/> 洗濯表示を要確認	×
カーペット	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 裏地がゴム製のもの ×
座布団・クッション・ぬいぐるみ	×	×
ダウンジャケット	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ポリウレタンは ×
化繊衣類	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 但し、乾燥は短めに
ウール・シルク類の衣類	×	×

※上記の○の付いているものでも、生地が弱っている場合には、破損する恐れがあります。
 また、カーペットにつきましては、裏地の糊が落ち剥離する事がございます。
 ※あくまでもお客様ご自身が判断した上でご利用下さい。一切の責任は負えません。